

## SWING DECOR® Vliestapeten Kleister GTV

Für Wandklebetechnik oder traditionellen Kleisterauftrag.

**Anwendungsbereich:** Vliestapeten Kleister für geprägte und glatte Vliestapeten, Textil- und Gewebetapeten, Vinyltapeten, Glasfasertapeten – papierkaschiert (z. B. Textilien) und alle schwere Tapeten.

**Eigenschaften:**

- mit kraftvoller Methylcellulose, Kunstharz und Klebkraftverstärkern
- nach 3 Minuten gebrauchsfertig
- hohe Anfangshaftung
- transparent auftrocknend
- kalk- und zementbeständig

**Technische Daten:** Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunststoffpulver, Klebkraftverstärker, Additive  
Schüttdichte: ca. 470 kg/m<sup>3</sup>

**Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muss trocken, eben, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten mit SWING DECOR® Tapetenablöser entfernen. Risse, Löcher und unebene Flächen mit SWING DECOR® Füllspachtel ausbessern (ideal für kleinere Schadstellen ist SWING DECOR® Fertigspachtel in der Tube). Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit SWING DECOR® Grundierung grundieren.

**Verarbeitung:** Den Packungsinhalt vollständig unter kräftigem Rühren schnell und zügig in sauberes, kaltes Wasser (s. Tabelle) einstreuen, kurze Zeititerrühren und nach 3 Minuten den Kleister erneut kräftig durchrühren.

Verwendung	Ansatz	Wassermenge in l	Packung reicht für
Auftrag auf den Untergrund	1 : 15	3,0	14 – 20 m <sup>2</sup> 3 – 4 Rollen
Auftrag auf die Tapete	1 : 20	4,0	20 – 25 m <sup>2</sup> 4 – 5 Rollen

**Auftrag auf den Untergrund:** Bei der Wandklebetechnik – z. B. mit formstabilen Vliestapeten und bei vielen anderen Wandbelägen – empfehlen die Tapetenhersteller den Auftrag des Kleisters auf den Untergrund. Hierzu den angerührten Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1– 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn sofort in das Kleisterbett einlegen und gleichmäßig andrücken.

**Auftrag auf die Tapete:** Die Tapete (z. B. Textilan – kaschierte Glasfasertapete) mit einer Bürste gleichmäßig einstreichen und zusammenlegen. Nach ausreichender Weichzeit auf Stoß verkleben und andrücken. Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und bei schwach saugenden Untergründen empfehlen wir den Zusatz von einer 750-g-Dose SWING DECOR® Klebkraft-Verstärker pro Kleisterpackung.

**Hinweise:** Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt einzuhalten. Kleisterreste sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.  
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.  
Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und bei schwach saugenden Untergründen empfehlen wir den Zusatz von einer 750-g-Dose SWING DECOR® Klebkraft-Verstärker pro Kleisterpackung. Bei trocken abziehbaren Vliestapeten sollte auf diesen Zusatz verzichtet werden, da hierdurch das leichte Abziehen der Vliestapete beim Tapetenwechsel beeinträchtigt werden könnte.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Lagerung und Entsorgung:** Kindersicher, kühl und trocken lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>EAN</b>	<b>Gebindegröße</b>
5359000	4007955205401	200 g Schachtel